

# FTP 스캔 설정 방법

\* 웹 브라우저 ([www.fujixerox.co.kr](http://www.fujixerox.co.kr)) 접속 후 지원 및 다운로드 이동.

Fuji Xerox 고객 지원

← → ↻ 🏠 ⚠️ 주의 요함 | onlinesupport.fujixerox.com/setupSupport.do?cid=6&ctry\_code=KR&lang

**FUJI xerox**  홈 ( 韓國語 )

솔루션 | 제품 | **지원 및 다운로드** | 회사소개 | 온라인 문의 | 멤버십등록

홈 > 고객 지원

## 지원 및 드라이버

해당 제품의 이름이나 번호를 입력하여 주십시오.

**2** sim · 입력 창에 'sim' 입력 후 아래 보기를 클릭

**3** Simple Scanner Utility

검색 >

홈 > 고객 지원 > 드라이버 다운로드

## Simple Scanner Utility 드라이버 및 다운로드

제품 다시 검색하기

드라이버 | 온라인 도움말 | 매뉴얼 | **4** 유틸리티 | 제품교육

운영 체제 Windows 10 64bit 언어 한국어



Simple 스캐너 유틸리티 >

버전: 1.0.2.2 호환 제품 및 운영체제 > 파일 정보 >

다운로드 저장 후 실행 **5** 


\* 다운로드 된 압축파일 해제한 뒤 아래의 프로그램 실행

 FXKSSU20190712KO.exe



## 설치 완료 후 환경설정으로 이동

윈도우 작업표시줄 오른쪽 트레이 아이콘에서  
마우스 우클릭 후 환경설정으로 이동



## 스캐너 저장 경로 설정

저장 경로를 지정하고 네트워크를 설정합니다

The image shows a sequence of screenshots for configuring the Simple Scanner Utility:

- Simple Scanner Utility:** The IP address is set to 192.168.0.28. The save path is C:\WFKX\_SCAN. The '경로검색' (Search Path) button is highlighted with a red box and labeled '1'. The 'Network 변경' (Change Network) button is highlighted with a red box and labeled '3'. The '설정' (Settings) button is highlighted with a red box and labeled '5'.
- 폴더 찾아보기 (Folder Selection):** A dialog box titled 'FTP 저장경로를 선택하세요:' (Select FTP save path). The '내 PC' (This PC) folder is expanded, and a folder is selected. A red box highlights the '확인' (OK) button, labeled '2'. A note says '저장할 폴더 선택 후 확인' (Confirm after selecting the folder to save).
- Network 설정 (Network Settings):** A dialog box where the IP address is set to 192.168.0.28. A note says '0.0.0.0 으로 되어있는 경우 변경 필요!!' (Change is needed if it is 0.0.0.0). The '대량 윌고 스캔(평판)' (Bulk Willgo Scan (Reputation)) checkbox is checked, labeled 'Check!'. The '확인' (OK) button is highlighted with a red box and labeled '4'.

# \* 주소록 등록

\* 웹브라우저 주소창에 기계IP번호 입력 (IP확인 방법 뒷장 참조)

1. 웹브라우저 주소창에 기계IP번호 입력 (192.168.0.150/framesvcset.htm)

2. 주소록 탭 클릭

3. 주소록 목록에서 '추가' 버튼 클릭

4. 주소록 트리에서 '서버 주소' 선택

5. '추가' 버튼 클릭

로그인 창이 나올 경우 아래 정보로 입력하고 로그인

사용자이름: 11111

비밀번호: x-admin

로그인 | 취소

## 주소록 저장 경로 설정

박스안의 내용을 기입하고 비밀번호, 공유명, 서버경로는 공란으로 지정합니다

No.	07
명칭	사용자 이름
서버종류	FTP
서버 주소	내 컴퓨터 IP
포트번호	21 FTP (21, 5000 ~ 65535) , SMB (139, 445, 5000 ~ 65535)
로그인명	Anonymous
로그인 비밀번호	
비밀번호 재확인	
공유명	
서버 경로	

적용 완료 후 스캔 테스트 !!

적용

재설정

뒤로

# 기계 IP 확인 방법

▼ 장치 (2)





장치 및 프린터 접속 방법

+ **R** → control printers 입력

▼ 프린터 (8)

프린트 드라이버 마우스 우클릭



- 인쇄 작업 목록 보기(E)
- ✓ 기본 프린터로 설정(A)
- 인쇄 기본 설정(G)
- 프린터 속성(P)**
- 바로 가기 만들기(S)
- 장치 제거(V)
- 문제 해결(T)
- 속성(R)

ApeosPort-V C3375 속성

일반 공유 **포트** 고급 색 관리 보안 디바이스 설정 구성

ApeosPort-V C3375

다음 포트에 인쇄합니다. 사용 가능한 첫 번째 포트에 문서를 인쇄합니다(P).

포트	설명	프린터
<input type="checkbox"/> LPT3:	프린터 포트	
<input type="checkbox"/> COM1:	직렬 포트	
<input type="checkbox"/> COM2:	직렬 포트	
<input type="checkbox"/> COM3:	직렬 포트	
<input type="checkbox"/> COM4:	직렬 포트	
<input type="checkbox"/> FILE:	파일로 인쇄	
<input checked="" type="checkbox"/> 192.1...	표준 TCP/IP 포트	ApeosPort-V C3375

포트 추가(U)...    포트 삭제(D)    **포트 구성(O)...**

양방향 지원(E)  
 프린터 롤링(N)

포트 설정

포트 이름(P): 192.168.0.150

프린터 이름 또는 IP 주소(A): 192.168.0.150    기계 IP 번호 확인